



Scannen, um eine Kopie zu speichern

DE

NSS® 4 KURZANLEITUNG

In diesem Dokument werden die Grundlagen zur Bedienung des Simrad NSS® 4 Multifunktionsdisplays (MFD) beschrieben.


Um die neueste Version dieses Dokuments sowie App-Anleitungen zu erhalten, laden Sie die App für Mobilgeräte herunter, scannen Sie den QR code®, und nutzen Sie die Konnektivitätsfunktionen Ihres NSS®. Oder besuchen Sie alternativ: www.simrad-yachting.com/downloads/nss-4.

→ **Hinweis:** Lesen Sie das beiliegende Installationshandbuch, bevor Sie das Gerät einschalten.

GRUNDLEGENDE STEUERUNG

Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Einschalttaste (G) gedrückt. Ein Piepton signalisiert, dass das Gerät hochgefahren wird.

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes die Einschalttaste gedrückt, oder wählen Sie die Option **Power aus** im Schnellzugriff-Menü.



- A Touchscreen
- B Startseite
- C App-Menü
- D Scrollrad
- E Beenden
- F Wegpunkt
- G Stromversorgung
- H Anpassbare Tasten
 - 1x 10-Zoll-Gerät
 - 2x 12-Zoll- und 16-Zoll-Geräte
- I Speicherkartenklappe

Stromkontrolle

Das NSS kann die Stromversorgung anderer Geräte steuern. Die Stromversorgung des NSS kann über einen externen Schalter oder andere Geräte gesteuert werden. Weitere Informationen zu den verfügbaren Stromversorgungsoptionen finden Sie im Installationshandbuch.


→ **Hinweis:** Wenn das MFD über eine externe Stromquelle versorgt wird, kann es nicht über die Einschalttaste ausgeschaltet werden. Wenn Sie die Einschalttaste gedrückt halten, wird das Gerät stattdessen in den Standby-Modus versetzt. Um das Gerät wieder zu aktivieren, drücken Sie die Einschalttaste erneut.

INBETRIEBNAHME

Wenn Sie das Gerät erstmals oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erneut einschalten, müssen Sie die Sprache, das Land, die Zeitzone und das Bootsnetzwerk einrichten und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG


Wählen Sie auf dem Bildschirm **Willkommen** die Option **Setzen Sie die Geräteeinrichtung fort**, um das Gerät einzurichten. Wählen Sie alternativ das Einstellungssymbol auf dem Startbildschirm und dann **Anleitung zur Einrichtung**.



→ **Hinweis:** Das korrekte Einrichten des MFD ist für eine genaue und sichere Navigation auf dem Wasser unerlässlich.

SCHNELLZUGRIFF-MENÜ

Über das Schnellzugriff-Menü können Sie schnell auf grundlegende Systemeinstellungen und Funktionen zugreifen. Drücken Sie die Einschalttaste einmal, oder wischen Sie von oben nach unten, um das Schnellzugriff-Menü einzublenden.



→ **Hinweis:** Um das Schnellzugriff-Menü auszublenden, wischen Sie nach oben, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.


APPS

Eine App ist ein Programm für eine spezielle Funktion. Die Verfügbarkeit einiger Apps hängt von der Größe des Gerätes und der damit verbundenen Hardware ab.

Für App-spezifische Benutzerhandbücher laden Sie die Simrad-App auf Ihr Mobilgerät herunter und verbinden Sie das Mobilgerät mit Ihrer Displayeinheit. Sie können auch www.simrad-yachting.com/downloads/nss-4 besuchen.

STARTBILDSCHIRM

Wählen Sie um die Aktivitätsleiste zu öffnen, und wählen Sie es erneut aus, um auf Ihren Startbildschirm zuzugreifen. Sie können alle Apps, Einstellungen und Warnmeldungen über den Startbildschirm aufrufen.




- A Startseite: Hiermit gelangen Sie zum Startbildschirm.
 - B Liste der Warnungen: Zeigt einen chronologischen Verlauf der Warnmeldungen an.
 - C Einstellungen: Hier können Sie auf die Einstellungen Ihres MFD zugreifen.
 - D Statusleiste: Zeigt den aktuellen Tag und die aktuelle Uhrzeit sowie den Status der Cloud-Synchronisierung, Navigation und Internetverbindung an.
 - E Apps: Ein Raster-Layout für alle System- und benutzerdefinierten App-Gruppen.
 - F Verlassen: Hiermit können Sie den Startbildschirm verlassen und zur zuletzt verwendeten App zurückkehren.
- **Hinweis:** Die Schaltfläche zum Verlassen des Startbildschirms ist deaktiviert, wenn keine App aktiv ist.

NOTFALL UND MOB

Verwenden Sie die MOB-App (Person Overboard) für Notfallsituationen. Um die App zu öffnen, wählen Sie auf dem Startbildschirm das MOB-Symbol (2) aus.


Wählen Sie die Overboard-Markierung (3) aus, um einen MOB-Wegpunkt an der Position Ihres Schiffes zu erstellen. Wählen Sie nun die Hilferuf-Schaltfläche (4). Befolgen Sie die Anweisungen, um auf den Notfall zu reagieren.



→ **Hinweis:** Verwenden Sie zum Entfernen des MOB-Wegpunkts die App "Wegpunkte & Routen".

WARNUNGEN


Das Gerät überwacht kontinuierlich die angeschlossenen Sensoren und Geräte auf Warnmeldungen, Systemfehler und Umgebungsänderungen. Warnungen können durch das Einrichten von Regeln konfiguriert werden. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Warnungen**.



MIT MOBILER APP VERBINDEN

Wählen Sie im Schnellzugriff-Menü die Option **Verbindung zur Simrad-App herstellen** aus, um Ihr Mobilgerät (Telefon oder Tablet) mit dem Gerät zu verbinden.

Laden Sie die Simrad-App aus dem App Store® oder bei Google Play® herunter, und scannen Sie dann den QR Code®.



Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit der mobilen App Folgendes tun:

- App-Handbücher auf Ihrem Mobilgerät anzeigen und herunterladen
- Ihre Displayeinheit registrieren
- Premium-Karten abonnieren
- Eigene Wegpunkte, Routen und Tracks erstellen
- Sonderziele (POI) finden
- Schiffsverkehr und Wetter überwachen
- Die neuesten Tipps und Tricks aufrufen
- Software-Updates für die Displayeinheit herunterladen und installieren

→ **Hinweis:** Für die meisten der oben genannten Funktionen ist eine Internetverbindung erforderlich.