

Langattoman polkimen keskipidike ja FlipSwitch™-suojaus

VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.


VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö


- 1x keskipidike
- 1x FlipSwitch™-suojaus

Asennus


1. Vedä keskipidikkeen lukituskielekettä (A) polkimen kannasta.



2. Irrota keskipidike nostamalla sitä (B).



3. Paina FlipSwitch™-suojauksen lukituskielekettä (B), jotta saat FlipSwitch™-suojauksen irti.



4. Napsauta uusi FlipSwitch™-suojaus paikalleen.
5. Napsauta uusi keskipidike paikalleen.

