


EAGLE® Snelstartgids

Het Lowrance® Eagle® multifunctionele display (MFD) is beschikbaar in meerdere maten. In dit document wordt de basisbediening van de eenheid beschreven.

Ga naar www.lowrance.com/downloads/eagle voor de nieuwste versie van dit document en de volledige bedieningshandleiding.

→ **Opmerking:** Raadpleeg de meegeleverde installatiehandleiding voordat u de eenheid inschakelt.

Fysieke bedieningstoetsen



A Pagina's

- Druk om het startscherm te activeren.

B Waypoint

- Druk om het dialoogvenster Nieuw waypoint te openen.
- Druk twee keer om een waypoint op te slaan.
- Houd ingedrukt om het dialoogvenster Zoeken te openen.

C Pijlen

Op pagina's met volledig scherm:

- Druk om de cursor te positioneren.
- Indrukken om het beeld in een willekeurige richting te verschuiven.

Op pagina's met meerdere panelen:

- Druk om een paneel te selecteren.

In menu's:

- Druk om te navigeren.

D Exit

Op een gemaximaliseerde pagina met meerdere panelen:

- Druk om terug te keren naar de pagina met meerdere panelen.

In menu's en dialoogvensters:

- Druk om naar het vorige menuniveau te gaan en een dialoogvenster te sluiten.

E Enter

Op pagina's met meerdere panelen:

- Druk om het huidige geselecteerde paneel te maximaliseren.

In menu's en dialoogvensters:

- Druk om een selectie te bevestigen.

F Zoomen

- Druk om het beeld in of uit te zoomen.
- Druk beide toetsen tegelijk in om een MOB waypoint (Crew Overboard) op uw positie te maken.

G Menu


- Druk om het menu op volledige schermpagina's weer te geven.

H Voeding

- Eén keer indrukken om het dialoogvenster **Systeem regelingen** te openen.
- Ingedrukt houden om de unit aan of uit te zetten.
- Herhaaldelijk kort indrukken om de helderheid van de schermverlichting te doorlopen.


Kaartlezer

Schuif een microSD® voorzichtig in de kaartsleuf aan de zijkant van het apparaat. Trek voorzichtig aan de kaart om de microSD® kaart te verwijderen.




Systeem regelingen

Druk éénmaal op de Aan/uit-toets om het dialoogvenster **Systeem regelingen** (System Controls) te openen.




→ **Opmerking:** De inhoud van het dialoogvenster **Systeem regelingen** hangt af van de aangesloten apparatuur en het actieve paneel.

Actieve opties zijn oranje in het dialoogvenster **Systeem regelingen**.



Optie AAN



Optie UIT


Displayverlichting

Helderheid instellen en dag/nacht-modus in het dialoogvenster **Systeem regelingen** selecteren.

Druk herhaaldelijk op de Aan/uit-knop om de helderheid van de verlichting aan te passen.

Home-scherf

Druk op de toets Pagina's om het beginscherf te openen.



A Tools — Selecteer een knop voor toegang tot dialoogvensters waar u een taak kunt uitvoeren of waar u naar opgeslagen informatie kunt bladeren.

B Applicatiesymbolen — Selecteer deze optie om een applicatie weer te geven.

C Aanpassen — Schakel de modus Aanpassen in om aangepaste pagina's te wijzigen of te verwijderen.


→ **Opmerking:** Applicatiesymbolen op het startscherf variëren afhankelijk van de MFD functies.

Pagina's


U kunt een applicatiepagina weergeven door het bijbehorende symbool in het startscherf te selecteren.

Aangepaste pagina's

Het systeem wordt geleverd met één vooraf gedefinieerde aangepaste pagina. U kunt ook uw eigen aangepaste pagina's maken.



Selecteer het symbool **Pagina toevoegen** (Add page) om een aangepaste pagina aan te maken.





1 Zet **Aanpassen** AAN om bestaande aangepaste pagina's te bewerken.

2 Selecteer de aangepaste pagina die u wilt bewerken.

Pagina's met meerdere panelen

- Het actieve paneel wordt aangegeven met een oranje rand.
- Druk op de pijltoetsen om de actieve panelen te wijzigen.
- Druk op de Entertoets om het actieve paneel te maximaliseren. Druk op de afsluittoets om terug te keren naar de pagina met meerdere panelen.
- Selecteer de optie **Splitsingen aanpassen** (Adjust splits) in het dialoogvenster **Systeem regelingen** en gebruik de pijltoetsen om de grootte van het paneel te wijzigen. Bevestig de lay-out door op de Menu- of Entertoets te drukken.





→ **Opmerking:** Het paneelmenu is beschikbaar op gemaximaliseerde panelen.

Data-overlay

U kunt informatie weergeven als een data overlay op kaart- en sonarpagina's. De informatie wordt afzonderlijk ingesteld voor elke standaard- en aangepaste pagina.

Schakel **Data-overlay** IN of UIT vanuit het dialoogvenster **Systeem regelingen**.




De positie of informatie van de data overlay wijzigen:

- 1** Selecteer de optie **Overlay wijzigen** in het dialoogvenster **Systeem regelingen** om de bewerkingsmodus te activeren.
- 2** Druk op de Menutoets om de bewerkingsopties weer te geven.
- 3** Druk op de toets Verlaten om uw wijzigingen op te slaan.

Instellingen


U kunt het scherm **Instellingen** (Settings) op twee manieren weergeven:

- Selecteer **Instellingen** in het dialoogvenster **Systeem regelingen**, of
- Selecteer **Instellingen** in het beginscherf.



Kaart


Gebruik de pagina Kaart om naar een waypoint te navigeren, een route aan te maken of uw huidige koers te volgen.



- Gebruik de zoom- en pijltoetsen om de schaal en locatie van de kaart aan te passen.
- Plaats de cursor en druk op de Entertoets om een kaart item te selecteren en het dialoogvenster Gedetailleerde informatie te activeren.


Kaartbron

Wijzig de kaartbron als er een mediakaart is geplaatst.





Waypoints

Druk op de waypointknop om een waypoint op te slaan. Het waypoint wordt standaard op de positie van het vaartuig geplaatst. Als de cursor actief is, wordt het waypoint op de geselecteerde cursorpositie geplaatst.



Routes



Een route maken:


- 1 Activeer een kaartpaneel op volledig scherm.
- 2 Druk op de Menutoets om het paneelmenu te activeren en selecteer vervolgens de optie **Nieuwe route** (New route) in het menu.
- 3 Druk op de pijltoetsen om het eerste routepunt te plaatsen en druk vervolgens op de Entertoets om de positie te bevestigen.
- 4 Herhaal de vorige stap om extra routepunten te plaatsen.
- 5 Druk op de toets Verlaten om de route op te slaan.

Sporen

Uw systeem houdt de beweging van het vaartuig automatisch bij en tekent die op het kaartpaneel. Trails worden vanaf het dialoogvenster **Trails** beheerd.


Het dialoogvenster **Trails** weergeven:

- 1 Selecteer **Waypoints, Routes, Trails** vanaf de startpagina.
- 2 Selecteer het tabblad **Trails** in het dialoogvenster.
- 3 Selecteer de trail die u wilt bewerken.




Sonar

De sonarapplicatie geeft een weergave van het water en de zeebodem onder uw vaartuig, waardoor u vis kunt detecteren en de structuur van de zeebodem kunt onderzoeken.




- Gebruik de zoomtoetsen om verschillende delen van de waterkolom te bekijken.
- Gebruik de pijltoetsen om de cursor te plaatsen en over het beeld te bewegen.

Standaard is de unit ingesteld op de **Auto** modus en zijn alle instellingen automatisch ingesteld. Selecteer **Auto** in het paneelmenu en wijzig dit in de modus **Aangepast** (Custom) of **IJsvissen** (Ice Fishing) om beeldinstellingen aan te passen.




SideScan

SideScan biedt een brede, zeer gedetailleerde dekking van de zeebodem aan de zijkanten van uw vaartuig. De applicatie SideScan is beschikbaar wanneer een voor SideScan geschikte transducer is aangesloten op uw systeem.




- Gebruik de zoomtoetsen om verschillende delen van de waterkolom te bekijken.
- Gebruik de pijltoetsen om de cursor te plaatsen en over het beeld te bewegen.

Standaard is de unit ingesteld op de **Auto** modus en zijn alle instellingen automatisch ingesteld. Selecteer **Auto** in het paneelmenu en wijzig dit in de modus **Aangepast** om de sonarinstellingen aan te passen.




DownScan

DownScan levert gedetailleerde beelden van structuren en vis direct onder uw vaartuig. De applicatie DownScan is beschikbaar wanneer een voor DownScan geschikte transducer is aangesloten op uw systeem.




- Gebruik de zoomtoetsen om verschillende delen van de waterkolom te bekijken.
- Gebruik de pijltoetsen om de cursor te plaatsen en over het beeld te bewegen.

Standaard is de unit ingesteld op de **Auto** modus en zijn alle instellingen automatisch ingesteld. Selecteer **Auto** in het paneelmenu en wijzig dit in de modus **Aangepast** om de sonarinstellingen aan te passen.




Log Sonar

Activeer het dialoogvenster **Log Sonar** via de dialoogvensters **Systeem regelingen** of **Instellingen > Sonar**. Sla de sonarloggegevens intern of op een microSD® kaart op.



MOB-waypoint



Activeer een MOB waypoint (Crew Overboard) door de toetsen + en - tegelijk in te drukken. Het display geeft informatie over hoe u naar het MOB waypoint kunt navigeren.

Dokumentversie: 001

©Reg. U.S. Pat. & Tm. Off en ™ algemene wettelijke markeringen.

Ga naar www.navico.com/intellectual-property om de wereldwijde handelsmerkrechten van Navico Group en andere entiteiten te bekijken.

©2024 Navico Group. Alle rechten voorbehouden. Navico Group is een divisie van Brunswick Corporation.