


Scan hier om
een kopie op te slaan

EAGLE EYE™ Verkorte handleiding

In dit document worden de basisopties van het Lowrance Eagle Eye™ multifunctionele display (MFD) beschreven. Ga naar www.lowrance.com/downloads/eagle voor de nieuwste versie van dit document en de volledige bedieningshandleiding.

→ **Opmerking:** Raadpleeg de meegeleverde installatiehandleiding voordat u de eenheid inschakelt.

Fysieke bedieningstoetsen



A Pagina's

- Druk om het startscherm te activeren.

B Waypoint

- Druk om het dialoogvenster Nieuw waypoint te openen.
- Druk twee keer om een waypoint op te slaan.
- Houd ingedrukt om het dialoogvenster Zoeken te openen.

C Pijlen

Op pagina's met volledig scherm:

- Druk om de cursor te positioneren.
- Indrukken om het beeld in een willekeurige richting te verschuiven.

Op pagina's met meerdere panelen:

- Druk om een paneel te selecteren.

In menu's:

- Druk om te navigeren.

D Exit

Op een gemaximaliseerde pagina met meerdere panelen:

- Druk om terug te keren naar de pagina met meerdere panelen.

In menu's en dialoogvensters:

- Druk om naar het vorige menuniveau te gaan en een dialoogvenster te sluiten.

E Enter

Op pagina's met meerdere panelen:

- Druk om het huidige geselecteerde paneel te maximaliseren.

In menu's en dialoogvensters:

- Druk om een selectie te bevestigen.

F Zoomen

- Druk om het beeld in of uit te zoomen.
- Druk beide toetsen tegelijk in om een MOB waypoint (Crew Overboard) op uw positie te maken.

G Menu


- Druk om het menu op volledige schermpagina's weer te geven.

H Voeding

- Eén keer indrukken om het dialoogvenster **Systeem regelingen** te openen.
- Ingedrukt houden om de unit aan of uit te zetten.
- Herhaaldelijk kort indrukken om de helderheid van de schermverlichting te doorlopen.


Kaartlezer

Schuif een microSD® voorzichtig in de kaartsleuf aan de zijkant van het apparaat. Trek voorzichtig aan de kaart om de microSD® kaart te verwijderen.



Systeem regelingen

Druk éénmaal op de Aan/uit-toets om het dialoogvenster **Systeem regelingen** (System Controls) te openen.



→ **Opmerking:** De inhoud van het dialoogvenster **Systeem regelingen** hangt af van de aangesloten apparatuur en het actieve paneel.

Boven de actieve opties in het dialoogvenster **Systeem regelingen** wordt een oranje balk weergegeven.


Displayverlichting

Helderheid instellen en dag/nacht-modus in het dialoogvenster **Systeem regelingen** selecteren.

Druk herhaaldelijk op de Aan/uit-knop om de helderheid van de verlichting aan te passen.

Home-scherm

Druk op de toets Pagina's om het beginscherm te openen.




- A Tools — Selecteer een knop voor toegang tot dialoogvensters waar u een taak kunt uitvoeren of waar u naar opgeslagen informatie kunt bladeren.
- B Applicatiesymbolen — Selecteer deze optie om een applicatie weer te geven.
- C Aanpassen — Schakel de modus Aanpassen in om aangepaste pagina's te wijzigen of te verwijderen.

Pagina's


Selecteer het toepassingspictogram op het Home-scherm om de toepassingspagina weer te geven.

Aangepaste pagina's

Het systeem heeft standaard één vooraf gedefinieerde aangepaste pagina. U kunt ook uw eigen aangepaste pagina's maken.




Selecteer het symbool **Pagina toevoegen** (Add page) om een aangepaste pagina aan te maken.



- 1 Zet **Aanpassen** AAN om bestaande aangepaste pagina's te bewerken.
- 2 Selecteer de aangepaste pagina die u wilt bewerken.

Pagina's met meerdere panelen

- Het actieve paneel heeft een oranje rand.
- Druk op de pijltoetsen om de actieve panelen te wijzigen.
- Druk op de Entertoets om het actieve paneel te maximaliseren. Druk op de afsluittoets om terug te keren naar de pagina met meerdere panelen.
- Selecteer **Splitsingen aanpassen** (Adjust splits) in het dialoogvenster **Systeem regelingen** en gebruik de pijltoetsen om de grootte van het paneel te wijzigen. Druk op de menu- of Enter-toets om te bevestigen.





→ **Opmerking:** Het paneelmenu is beschikbaar op gemaximaliseerde panelen.

Data-overlay

U kunt informatie weergeven als een data overlay op kaart- en sonarpagina's. De informatie wordt afzonderlijk ingesteld voor elke standaard- en aangepaste pagina.

Schakel **Data-overlay** IN of UIT vanuit het dialoogvenster **Systeem regelingen**.




De positie of informatie van de data overlay wijzigen:

- 1 Selecteer de optie **Overlay wijzigen** in het dialoogvenster **Systeem regelingen** om de bewerkingsmodus te activeren.
- 2 Druk op de Menutoets om de bewerkingsopties weer te geven.
- 3 Druk op de toets Verlaten om uw wijzigingen op te slaan.

Instellingen


U kunt het scherm **Instellingen** (Settings) op twee manieren weergeven:

- Selecteer **Instellingen** in het dialoogvenster **Systeem regelingen**, of
- Selecteer **Instellingen** in het beginscherm.



Kaart


Gebruik de kaartapplicatie om naar een waypoint te navigeren, een route te maken of uw huidige koers te volgen.



- Gebruik de zoom- en pijltoetsen om de schaal en locatie van de kaart aan te passen.
- Plaats de cursor en druk op de Entertoets om een kaart item te selecteren en het dialoogvenster Gedetailleerde informatie te activeren.


Kaartbron

Wijzig de kaartbron als er een mediakaart is geplaatst.





Waypoints

Druk op de waypointknop om een waypoint op te slaan. Het waypoint wordt standaard op de huidige positie van het vaartuig geplaatst. Als de cursor actief is, wordt het waypoint op de geselecteerde cursorpositie geplaatst.



Routes



Een route maken:


- 1 Activeer een kaart op volledig scherm.
- 2 Druk op de Menutoets om het paneelmenu te activeren en selecteer vervolgens de optie **Nieuwe route** (New route) in het menu.
- 3 Druk op de pijltoetsen om het eerste routepunt te plaatsen en druk vervolgens op de Entertoets om de positie te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 3 om extra routepunten te plaatsen
- 5 Druk op de toets Verlaten om de route op te slaan.

Trails

Uw systeem houdt de beweging van het vaartuig automatisch bij en tekent die op de kaartapplicatie. Trails worden vanaf het dialoogvenster **Trails** beheerd.



Het dialoogvenster **Trails** weergeven:

- 1 Selecteer **Waypoints, Routes, Trails** vanaf de startpagina.
- 2 Selecteer het tabblad **Trails** in het dialoogvenster.
- 3 Selecteer de trail die u wilt bewerken.



Sonar

De sonarapplicatie geeft een weergave van het water en de zeebodem onder uw vaartuig, waardoor u vis kunt detecteren en de structuur van de zeebodem kunt onderzoeken.



Standaard is de unit ingesteld op de **Auto** modus en zijn alle instellingen automatisch ingesteld. Selecteer **Auto** in het paneelmenu en wijzig dit in de modus **Aangepast** om sonarinstellingen aan te passen.



→ **Opmerking:** Voor de Sonar-, Live Sonar- en DownScan-applicaties:

- Gebruik de zoomtoetsen om verschillende delen van de waterkolom te bekijken.
- Gebruik de pijltoetsen om de cursor te plaatsen en over het beeld te bewegen.

Live Sonar



Live Sonar is een realtime weergave onder uw vaartuig. U kunt structuren onderzoeken, vissen detecteren en zien hoe vissen reageren op uw aas.

Live Sonar Forward



Standaard is de unit ingesteld op de **Auto** modus en zijn alle instellingen automatisch ingesteld. Selecteer **Forward** in het paneelmenu om de instellingen voor Live Sonar aan te passen.



Live Sonar Down



Standaard is de unit ingesteld op de **Auto** modus en zijn alle instellingen automatisch ingesteld. Selecteer **Down** in het paneelmenu om de instellingen voor Live Sonar aan te passen.

DownScan


DownScan levert gedetailleerde beelden van structuren en vis direct onder uw vaartuig.




Standaard is de unit ingesteld op de **Auto** modus en zijn alle instellingen automatisch ingesteld. Selecteer **Auto** in het paneelmenu en wijzig dit in de modus **Aangepast** om sonarinstellingen aan te passen.

Log Sonar

Activeer het dialoogvenster **Log Sonar** via de dialoogvensters **Systeem regelingen** of **Instellingen > Sonar**. Sla de sonarloggegevens op de interne opslag of op een microSD® kaart op.



MOB-waypoint



Activeer een MOB waypoint (Crew Overboard) door de toetsen + en - tegelijk in te drukken. Het display geeft informatie over hoe u naar het MOB waypoint kunt navigeren.