

12 V-voedingskabel voor geavanceerd draadloos voetpedaal

⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijdt.

In de doos

- 1 12 V-voedingskabel (2 meter (6,56 ft), 0,75 mm² (18 AWG))
- 1 zekering van 3 A.


Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier nr. 2
- Momentsleutel


Installatie

De bestaande voedingskabel van de trollingmotor verwijderen:

- 1 Koppel de bestaande 12 V-voedingskabel los van de batterij.
- 2 Verwijder de middelste klem en de FlipSwitch-klep en controleer of er geen batterijen in het batterijvak zitten.
- 3 Draai het voetpedaal los indien deze aan uw boot is bevestigd.
- 4 Draai het pedaal om en verwijder met een kruiskopschroevendraaier nr. 2 de acht kruiskopschroeven waarmee de voetplaat is bevestigd.
- 5 Verwijder de voetplaat.




- 6 Verwijder de bestaande 12 V-voedingskabel (A) uit het trekontlastingskanaal in het pedaal. Koppel de bestaande 12 V-kabel los van de connector in het voetpedaal (B).



Ga als volgt te werk om de nieuwe 12 V-voedingskabel te installeren:

- 7 Sluit het 2-pins uiteinde van de nieuwe 12 V-voedingskabel aan op de connector (B in het bovenstaande diagram) en steek de kabel in het trekontlastingskanaal.
- 8 Plaats de voetplaat terug en draai de acht schroeven vast waarmee de voetplaat is bevestigd. Draai vast met een aanhaalmoment van 0,9 Nm (8 in-lb).
- **Opmerking:** Gebruik geen elektrisch gereedschap bij het vastdraaien om te voorkomen dat de kunststof schroefgaten of de kop van het bevestigingsmiddel worden losgetrokken.
- 9 Als uw voetpedaal op uw boot was gemonteerd, monteert u het opnieuw.
- 10 Monteer de meegeleverde in-linezekering van 3 A (A) op de positieve (+) draad (B) van het voetpedaal.
- **Opmerking:** Als u de voedingskabel tot 3 m (10 ft) wilt verlengen, gebruikt u een draad van 0,75 mm² (18 AWG) of groter.
- 11 Sluit het blootgelegde uiteinde van de 12 V-voedingskabel weer aan op de batterij.



⚠ WAARSCHUWING: U kunt niet hetzelfde 24 V of 36 V accusysteem gebruiken als waarmee de trollingmotor van stroom wordt voorzien. U hebt een speciale voedingsbron van 12 V nodig. De accu voor starten/elektronica kan worden gebruikt als het een accu van 12 V betreft.